

PUNTALE PER PROGRAMMARE LA FRIZIONE ELETTRONICA

DISPOSITIVO A 3 POSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA FRIZIONE ELETTRONICA, PER REGOLARE LA FORZA DI SPINTA DEL MOTORE.

TRIMMER PER LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI APERTURA DELL'ANTA PER IL PASSAGGIO PEDONALE (MOTORE 1)

TRIMMER PER LA REGOLAZIONE DELLA PAUSA DELLA RICHIUSURA AUTOMATICA.

TRIMMER PER LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO

TRIMMER PER LA REGOLAZIONE DEL RITARDO IN CHIUSURA DELL'ANTA CON BATTUTA (MOTORE 1)

220V
195V
170V
145V
120V

PROGRAMMATORE PER LA COMPOSIZIONE DEL CODICE SUL RADIO RICEVITORE, CHE DEVE CORRISPONDERE AL TRASMETTITORE.

PROGRAMMATORE PER LA SELEZIONE DEI CANALI DA 1 A 4.

CONNETTORE PER L'INNESTO DELLA SCHEDE SEMAFORO.

L'INTERRUTTORE NON PROGRAMMA NESSUNA FUNZIONE

CON INTERRUTTORE IN POSIZIONE OFF, AD OGNI IMPULSO CORRISPONDE APERTURA, CHIUSURA, ECC. - CON INTERRUTTORE IN POSIZIONE ON, AD OGNI IMPULSO CORRISPONDE LA SOLA APERTURA; LA CHIUSURA E' AUTOMATICA.

CON INTERRUTTORE IN POSIZIONE ON, CHIUSURA AUTOMATICA INSERITA. - CON INTERRUTTORE IN POSIZIONE OFF, CHIUSURA AUTOMATICA ESCLUSA.

CON INTERRUTTORE IN POSIZIONE OFF, FOTOCELLULA INSERITA SOLO IN CHIUSURA. - CON INTERRUTTORE IN POSIZIONE ON, FOTOCELLULA INSERITA IN CHIUSURA E IN APERTURA.

INTERRUTTORE PER L'INSERIMENTO DEL RITARDO (3 SECONDI) IN APERTURA DEL MOTORE 2 (OPERATORE 2). - INTERRUTTORE IN POSIZIONE ON, RITARDO INSERITO. - INTERRUTTORE IN POSIZIONE OFF, RITARDO ESCLUSO.

CON INTERRUTTORE IN POSIZIONE ON, ED IN PRESENZA DI UN COMANDO DI APERTURA, VIENE ABILITATA LA CHIUSURA PER LA DURATA DI SECONDI 1,5, PER FAVORIRE LO SGANCIO DELL'ELETTROSERRATURA. - CON INTERRUTTORE IN POSIZIONE OFF, LA FUNZIONE NON E' ABILITATA.

CON INTERRUTTORI N. 8 E N. 3 IN POSIZIONE ON SE LA FOTOCELLULA E' INTERCETTATA INVIANDO UN COMANDO DI APERTURA I MOTORI NON PARTONO; PARTIRANNO SOLO DOPO CHE E' STATA LIBERATA LA FOTOCELLULA.

CON QUESTO PROGRAMMA INSERITO LA FOTOCELLULA NON FUNZIONA IN APERTURA, INTERCETTANDO LA FOTOCELLULA IN FASE DI CHIUSURA I MOTORI SI FERMANO E RIPARTONO IN APERTURA QUANDO VIENE LIBERATA LA FOTOCELLULA.

CON INTERRUTTORE IN POSIZIONE ON INVIANDO UN COMANDO DI APERTURA O CHIUSURA IL LAMPEGGIATORE SI ACCENDE CONTEMPORANEAMENTE ALLA PARTENZA DEL MOTORE O DEI MOTORI. CON INTERRUTTORE IN POSIZIONE OFF IL LAMPEGGIATORE PARTE IMMEDIATAMENTE E DOPO 3 SECONDI PARTONO I MOTORI.

FGA Fca Fot stop p88 AP C037A CH1

25 28 27 28 29 30 31 32 33

N. 25 COMUNE PULSANTE FINE CORSA, ECC.
N. 26 FINECORSA DI APERTURA
N. 27 FINECORSA DI CHIUSURA
N. 28 CONTATTO FOTOCELLULA
N. 29 PRESENTE IN STOP
N. 30 PULSANTE PEDONALE
N. 31 PULSANTE DI APERTURA E CHIUSURA O DI SOLA APERTURA
N. 32 CONTATTO COSTA DI SICUREZZA
N. 33 PULSANTE DI CHIUSURA

16 17 18 19 20 21 22 23 24

N. 16 COMUNE PULSANTE FINE CORSA, ECC.
USCITE
ON
SERVIZIO
N. 20 COMUNE ELETTROSERRATURA
N. 21 ELETTROSERRATURA
N. 22 LAMPADELLA
N. 23-24 CONTATTO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER L'ACCENSIONE DELL'ILLUMINAZIONE

