





## B - Mémorisation d'un nouvel émetteur via une télécommande déjà mémorisée dans un moteur RUNNER RE




! pour tous les autres stockages/fonctions se référant aux dispositifs unidirectionnels, se référer aux instructions de l'opérateur ou de la centrale associée.

## MEMORISATION DU ÉMETTEUR DANS UN MOTEUR REB RUNNER (BIDIRECTIONNEL)

### A - Mémorisation du premier émetteur sur un opérateur RUNNER REB



### B - Mémorisation d'un nouvel émetteur via une télécommande déjà mémorisée dans un opérateur RUNNER REB



! Pour toutes autres mémorisations/fonctions faisant référence aux dispositifs bidirectionnels, se référer à la notice du moteur ou de la centrale associé.

### Déclaration de conformité du fabricant UE

La déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet <http://conformity.gibidi.com>

GI.BI.DI. S.r.l. se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis, en fonction de l'évolution du produit.



Download instructions in English  
Descarga instrucciones en Español  
Scarica le istruzioni in Italiano



GI.BI.DI. S.r.l.  
Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
[www.gibidi.com](http://www.gibidi.com)

Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
E-mail: [info@gibidi.com](mailto:info@gibidi.com)  
Numero Verde: 800.290156

Cod. AIC8414 - 02/24- Rev. 00

# GIBIDI