


G:B:D:



:BA100

CE

BA100 - (AS05060)

Apparecchiatura elettronica
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Electronic control unit
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS

I

UK

I Grazie per avere scelto GIBIDI.**!** LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE.

AVVERTENZE: Questo prodotto è stato collaudato in G.I.B.I.D.I. verificando la perfetta corrispondenza delle caratteristiche alle direttive vigenti. G.I.B.I.D.I. S.r.l. si riserva la facoltà di modificare i dati tecnici senza avviso, in funzione dell'evoluzione del prodotto.

SMALTIMENTO: G.I.B.I.D.I. consiglia di riciclare i componenti in plastica e di smaltire in appositi centri abilitati i componenti elettronici evitando di contaminare l'ambiente con sostanze inquinanti.

**UK** Thank you for choosing G.I.B.I.D.I.**!** PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUAL BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.

WARNINGS: This product has been tested in G.I.B.I.D.I. verifying the perfect correspondence of the characteristics to the current directive. G.I.B.I.D.I. S.r.l. reserves the right to modify the technical data without prior notice depending on the product development.

DISPOSAL: G.I.B.I.D.I. advises recycling the plastic components and to dispose of them at special authorised centres for electronic components thus protecting the environment from polluting substances.

**F** Merci d'avoir choisi G.I.B.I.D.I.**!** NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

AVERTISSEMENT: Ce produit a été testé chez G.I.B.I.D.I. afin de contrôler la correspondance parfaite des caractéristiques avec les règles en vigueur. G.I.B.I.D.I. S.r.l. se réserve la faculté de modifier les données techniques sans aucun préavis suivant l'évolution de ses produits.

ELIMINATION : G.I.B.I.D.I. conseille de recycler les composants en plastique et de remettre les composants électroniques à des centres spécialisés pour éviter de polluer l'environnement avec des substances polluantes.

**E** Gracias por haber elegido G.I.B.I.D.I.**!** POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN ESTE MANUAL ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN.

ADVERTENCIAS: Este producto ha sido ensayado en G.I.B.I.D.I. averiguando la perfecta correspondencia de las características a las normas vigentes. La empresa G.I.B.I.D.I. S.r.l. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso, en función de la evolución del producto.

ELIMINACION: G.I.B.I.D.I. aconseja reciclar los componentes de plástico y llevar los componentes electrónicos a los centros de recogida correspondientes evitando de esta manera la contaminación ambiental con sustancias perjudiciales.

**D** Vielen Dank, dass Sie sich für G.I.B.I.D.I. entschieden haben.**!** BITTE LESEN SIE VORSICHTIG DIESEN MANUALBEVOR MIT DER ANLAGE VORZUGEHEN.

WARNUNGEN: Dieses Produkt wurde in G.I.B.I.D.I. geprüft um die perfekte Entsprechung der merkmale an die geltende vorschriften zu prüfen. G.I.B.I.D.I. S.r.l. behält sich das recht vor, die technischen daten der produktentwicklung entsprechend ohne voranzeige abzuändern.

ENTSORGUNG: G.I.B.I.D.I. empfiehlt, Kunststoffkomponenten dem Recycling zuzuführen und elektronische Komponenten in behördlich genehmigten Zentren zu entsorgen, um die Verschmutzung der Umwelt durch Schadstoffe zu verhindern.

**P** Obrigado por ter escolhido a G.I.B.I.D.I.**!** LER COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

ADVERTÊNCIA: Este produto foi testado em G.I.B.I.D.I. verificando a correspondência perfeita das características ao normas vigentes. A G.I.B.I.D.I. S.r.l. reserva-se o direito de modificar os dados técnicos sem pré-aviso em função de evolução do produto.

ELIMINAÇÃO: G.I.B.I.D.I. aconselha a reciclar as componentes em plástico e a eliminar as componentes electrónicas em centros habilitados evitando desta forma poluir o ambiente com substâncias poluentes.

**NL** Dank u voor uw keuze van G.I.B.I.D.I.**!** LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZEERAANDACHTIG ALVORENS DE INSTALLATIE AAN TE VATTEN.

WAARSCHUWINGEN: Dit product werd gekeurd in G.I.B.I.D.I. Er werd nauwlettend gecontroleerd of de kenmerken van het product perfect overeenkomen met de geldige richtlijnen. G.I.B.I.D.I. S.r.l. behoudt zich het recht voor de technische gegevens te wijzigen zonder waarschuwing vooraf, als dat nodig is voor de evolutie van het product.

VERWERKING: G.I.B.I.D.I. adviseert om de kunststof componenten te recycleren en de elektronische componenten af te voeren naar erkende inzamelpunten, om te voorkomen dat het milieu verontreinigd wordt door vervuilende stoffen.

**GR** Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα G.I.B.I.D.I.**!** ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εταιρία G.I.B.I.D.I. έχει ελέγξει αυτό το προϊόν όσον αφορά την τέλεια προσαρμογή των χαρακτηριστικών του στην ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρία G.I.B.I.D.I. S.r.l. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προϋπόθεση και ανάλογα με την ανάπτυξη των προϊόντων της.

ΔΙΑΘΕΣΗ: Η G.I.B.I.D.I. σας συμβουλεύει να ανακυκλώσετε τα πλαστικά εξαρτήματα και να διαθέσετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μετά την απαίσησή τους, σε εξειδικευμένα κέντρα που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος από τις παρενέργειες της μόλυνσης.



I

| | |
|--|---|
| Apparecchiature | BA100/AS05060 |
| Tipo | Apparecchiatura elettronica per l'automazione di un cancello a battente, porta basculante e barriera con motore a 230Vac |
| Alimentazione | 220 / 230Vac monofase 50 Hz |
| N° motori | 1 |
| Alimentazione motore | 220 / 230Vac |
| Lampeggiante | 220 / 230Vac 40W max |
| Lampada spia | 24Vac 3W max |
| Alimentazione accessori | 24Vac 8W max comprensivi di alimentazione dispositivi di sicurezza |
| Alimentazione dispositivi di sicurezza | 24Vac 8W max comprensivi di alimentazione accessori |
| Ricevitore radio | Ad innesto |
| Temperatura di utilizzo | -20°C +60°C |

CARATTERISTICHE TECNICHE / FUNZIONI

- Led rossi di segnalazione dei contatti n.c. (FCC, FCA, PHOTO1, STOP, PHOTO2, SAF DEV)
- Led verde di segnalazione del contatto N.A. (START).
- Pulsanti START e CLOSE a bordo scheda.
- Gestione di 1 elettroserratura 12Vac.
- Abilitazione del test delle sicurezze prima del movimento di apertura e di chiusura.
- Arresto ed inversione del moto per 2 s dopo l'intervento dei dispositivi di sicurezza. Al successivo impulso di START il moto riparte nel senso di liberazione dell'ostacolo.
- ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Il collegamento a questa alimentazione permetterà il TEST dei dispositivi prima del moto. A questo morsetto vanno collegati i dispositivi di sicurezza che verranno alimentati solo durante il ciclo di funzionamento.
- Rallentamento in apertura e chiusura con finecorsa o a tempo (ultimi 5 o 10 secondi). Il rallentamento è regolabile con opportuno TRIMMER (SLOW).
- Fotocellula 1 (PHOTO 1) attiva solo in chiusura.
- Fotocellula 2 (PHOTO 2) attiva sia in apertura che in chiusura. Il moto riprenderà sempre in apertura dopo la liberazione della PHOTO 2.
- Regolazione forza del motore con l'opportuno TRIMMER TR4 FORCE.
- Ingresso SAF DEV con resistenza da 8K2 collegato ai dispositivi di sicurezza. In caso di non utilizzo collegare una resistenza 8K2 tra i morsetti 26 e 29 (presente di default).
- Motore oleodinamico (DIP 5 ON): se nelle ultime 5 ore il cancello non ha effettuato manovre, viene dato un impulso in chiusura di 10s. (mantenimento blocco oleodinamico).

DURANTE QUESTO MOVIMENTO LE SICUREZZE NON SONO ATTIVE.

INSTALLAZIONE

Utilizzare pressacavi adeguati ad assicurare la corretta connessione meccanica del cablaggio e tali da mantenere il grado di protezione IP55 della scatola. (FIG. 5)

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

Prima di procedere con l'installazione bisogna predisporre a monte dell'impianto un interruttore magnetotermico o differenziale con portata massima 10A. L'interruttore deve garantire una separazione omipolare dei contatti, con distanza di apertura di almeno 3 mm.

- Per evitare possibili interferenze, differenziare e tenere sempre separati i cavi di potenza (sezione minima 1,5mm²) dai cavi di segnale (sezione minima 0,5mm²).
- Eseguire i collegamenti facendo riferimento alle tabelle seguenti e alla serigrafia allegata. Fare molta attenzione a collegare in serie tutti i dispositivi che vanno collegati allo stesso ingresso N.C. (normalmente chiuso) e in parallelo tutti i dispositivi che condividono lo stesso ingresso N.A. (normalmente aperto). Una errata installazione o un uso errato del prodotto può compromettere la sicurezza dell'impianto.
- Tutti i materiali presenti nell'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Il costruttore declina ogni responsabilità ai fini del corretto funzionamento dell'automazione nel caso non vengano utilizzati i componenti e gli accessori di propria produzione e idonei per l'applicazione prevista.
- Al termine dell'installazione verificare sempre con attenzione il corretto funzionamento dell'impianto e dei dispositivi utilizzati.
- Questo manuale d'istruzioni si rivolge a persone abilitate all'installazione di "apparecchi sotto tensione" pertanto si richiede una buona conoscenza della tecnica, esercitata come professione e nel rispetto delle norme vigenti.
- La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, scollegare l'apparecchiatura dalle reti di alimentazione elettrica.
- L'apparecchiatura qui descritta deve essere utilizzata solo all'uso per il quale è stata concepita.
- Verificare lo scopo dell'utilizzo finale e assicurarsi di prendere tutte le sicurezze necessarie
- L'utilizzo dei prodotti e la loro destinazione ad usi diversi da quelli previsti, non è stata sperimentata dal costruttore, pertanto i lavori eseguiti sono sotto la completa responsabilità dell'installatore.
- Segnalare l'automazione con targhe di avvertenza che devono essere visibili.
- Avvisare l'utente che bambini o animali non devono giocare o sostare nei pressi del cancello.
- Proteggere adeguatamente i punti di pericolo (per esempio mediante l'uso di una costa sensibile).

AVVERTENZE PER L'UTENTE

In caso di guasto o anomalie di funzionamento staccare l'alimentazione a monte dell'apparecchiatura e chiamare l'assistenza tecnica.

Verificare periodicamente il funzionamento delle sicurezze. Le eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale specializzato usando materiali originali e certificati.

Il prodotto non deve essere usato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure mancanti di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati correttamente istruiti.

Non accedere alla scheda per regolazioni e/o manutenzioni.



ATTENZIONE: IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

E' importante per la sicurezza delle persone seguire queste istruzioni.
Conservare il presente libretto di istruzioni

I

COLLEGAMENTI ELETTRICI: FASTON

| Faston | Posizione | Descrizione |
|--------|-------------|---|
| 1 | M1_8 M1_11 | Collegamento primario trasformatore 230 Vac (cavi neri) |
| 2 | M1_9 M1_10 | Collegamento secondario trasformatore 14 Vac (cavi rossi) |
| 3 | M1_12 M1_13 | Collegamento secondario trasformatore 22 Vac (cavi blu) |


FUSIBILI DI PROTEZIONE

| Posizione | Valore | Tipo | Descrizione |
|-----------|--------|--------|--|
| F1 | 2A | RAPIDO | Protezione secondario trasformatore |
| F2 | 500 mA | RAPIDO | Protezione accessori |
| F3 | 3,15A | RAPIDO | Protezione primario trasformatore e motore |

COLLEGAMENTI ELETTRICI: MORSETTIERE

| Morsetto | Posizione | Segnale | Descrizione | |
|----------|-----------|-------------|--|---|
| M2 | 1 | NEUTR | Alimentazione 230 Vac | |
| | 2 | PHASE | Alimentazione 230 Vac | |
| | 3 | EARTH | Collegamento filo di terra | |
| | 4 | EARTH | Collegamento filo di terra | |
| M1 | 5 | OPEN MOTOR | Collegamento motore (apertura) | |
| | 6 | COM MOTOR | Comune motore | |
| | 7 | CLOSE MOTOR | Collegamento motore (chiusura) | |
| | 8 | LIGHT 230V | Uscita luce di cortesia 230Vac 40W | Si accende contemporaneamente al motore e si spegne 180s dopo la fine del movimento. |
| | 9 | LIGHT 230V | Uscita luce di cortesia 230Vac 40W | |
| | 10 | LAMP 230V | Uscita lampeggiatore 230Vac 40W | Lampeggio lento in apertura, spento in pausa, lampeggio veloce in chiusura. |
| | 11 | LAMP 230V | Uscita lampeggiatore 230Vac 40W | |
| M3 | 12 | 24Vac | Alimentazione 24Vac accessori esterni (fotocelle, radio, etc) | |
| | 13 | 24Vac | Alimentazione 24Vac accessori esterni (fotocelle, radio, etc) | |
| | 14 | E.LOCK 12V | Positivo elettroserratura | |
| | 15 | E.LOCK 12V | Negativo elettroserratura | |
| | 16 | +SAFETY | Alimentazione positiva sicurezze con test (vedi dip n.4 SW1) il negativo va collegato al morsetto 18 | |
| | 17 | SPIA 24Vac | Uscita lampeggiatore 230Vac 40W | Lampeggio lento in apertura, accesa fissa in pausa, lampeggio veloce in chiusura. |
| | 18 | SPIA 24Vac | Uscita lampeggiatore 230Vac 40W | |
| M4 | 19 | START | Ingresso START (N.A.) | |
| | 20 | FCC | Ingresso finecorsa chiude (N.C.) | Attenzione: se vengono utilizzati i fine corsa per fermare il moto del cancello bisogna escludere il colpo d'ariete. Vedi dip n.3 SW1 |
| | 21 | FCA | Ingresso finecorsa apre (N.C.) | |
| | 22 | PHOTO 1 | Ingresso FOTOCELLULA 1 (N.C.) | |
| | 23 | STOP | Ingresso STOP (N.C.) | |
| | 24 | COM | COMUNE INGRESSI - USCITE | |

| | | | |
|-------|----|----------|---|
| M5 | 25 | PHOTO 2 | Ingresso FOTOCELLULA 2 (N.C.) |
| | 26 | SAF. DEV | Ingresso DISPOSITIVI DI SICUREZZA. <ul style="list-style-type: none"> In caso di non utilizzo lasciare la resistenza 8K2 inserita tra i morsetti 26 e 29 (Fig.2). Se si utilizza un dispositivo di sicurezza già predisposto con resistenza 8K2 da collegare tra i morsetti 26 e 29 (Fig.3) togliere la resistenza già inserita se si utilizza un dispositivo di sicurezza con contatto N.C. collegare in serie al contatto la resistenza 8K2 in dotazione (Fig.4). |
| | 27 | ENCODER | Non implementato |
| | 28 | COM | COMUNE INGRESSI – USCITE |
| | 29 | COM | COMUNE INGRESSI – USCITE |
| M6 | 30 | GND | Ingresso CALZA ANTENNA |
| | 31 | ANT | Ingresso SEGNALE ANTENNA |
| J2_RX | | | Connettore per ricevente ad innesto |



PROGRAMMAZIONE FUNZIONI (DIP SWITCH SW1)

| DIP | STATO | FUNZIONE | DESCRIZIONE |
|----------------|------------|------------------------|---|
| DIP 1 DIP 2 | OFF OFF | PASSO - PASSO CON STOP | I impulso di Start → APRE II impulso di Start → ARRESTA (non richiederà in automatico) III impulso di Start → CHIUDE IV impulso di Start → APRE |
| DIP 1 DIP 2 | ON OFF | PASSO - PASSO | I impulso di Start → APRE II impulso di Start → CHIUDE III impulso di Start → APRE |
| DIP 1 DIP 2 | OFF ON | CONDOMINALE | In apertura non riceve altri comandi di Start dopo il primo, in pausa successivi comandi di Start ricaricano il tempo di pausa I impulso di Start → APRE Successivi impulsi di Start → Ininfluenti Pausa da FCA o tempo di apertura → Ricarica il tempo pausa (se dip 6 ON) oppure CHIUDE (se dip 6 OFF) Impulso di Start durante la pausa → Ricarica il tempo pausa (se dip 6 ON) oppure CHIUDE (se dip 6 OFF) Successivo impulso di Start → APRE |
| DIP 1 DIP 2 | ON ON | UOMO PRESENTE | Pulsanti a bordo scheda: Se mantenuto premuto il pulsante Start → APRE Se mantenuto premuto il pulsante Close → CHIUDE Da morsettiera: Chiudendo il contatto Start → APRE Chiudendo il contatto PHOTO 1 e ponendo il DIP n.1 del SW 2 in OFF chiude |

| | | | | |
|----------------|------------|----------------------------------|--|--------|
| DIP 3 | ON OFF | COLPO D'ARIETE E PRELAMPEGGIO | Abilita il prelampeggio in apertura e in chiusura per 3 secondi prima del movimento della porta. Al termine del prelampeggio viene dato un impulso in chiusura di 1 s (colpo d'ariete) per favorire lo sgancio dell'elettroserratura (solo in apertura). | |
| | | | Disabilita la funzione colpo d'ariete e prelampeggio. | |
| DIP 4 | ON OFF | TEST SICUREZZE | Abilita il TEST dei dispositivi di sicurezza prima di attivare il ciclo di apertura e chiusura. Solo se i dispositivi saranno perfettamente funzionanti il ciclo potrà iniziare, in caso contrario tre lampeggi prolungati indicheranno l'anomalia. NB: Dopo la fase di avviamento portare SW5 in posizione 2-3 | |
| | | | Disabilita il test dei dispositivi di sicurezza. | |
| DIP 5 | ON OFF | MOTORE OLEODINAMICO | L'operatore è di tipo oleodinamico. | NOTA1* |
| | | | L'operatore è di tipo elettromeccanico. | |
| DIP 6 | ON OFF | RICHIUSURA AUTOMATICA | Abilita la chiusura automatica dopo il tempo di pausa regolabile tramite il trimmer TR3 PAUSE da 2 a 200 s. | |
| | | | Disabilita la chiusura automatica. | |
| DIP 7 DIP 9 | OFF OFF | NO RALLENTAMENTO | Funzione rallentamento disabilitata. | |
| DIP 7 DIP 9 | OFF ON | RALLENTAMENTO CON FINECORSA | Abilita il rallentamento sia in apertura che in chiusura quando viene intercettato il rispettivo fine corsa. Se i jumper JP1 JP2 sono chiusi i tempi di rallentamento sono regolabili da 1 a 33 secondi, se i jumper sono aperti i tempi sono regolabili da 1 a 16 secondi. La regolazione avviene tramite i trimmers OPEN TR5 e CLOSE TR2. NB. CON QUESTA FUNZIONE I FINE CORSA DETERMINANO L'INIZIO DEL RALLENTAMENTO | |
| DIP 7 DIP 9 | ON OFF | RALLENTAMENTO 5 SECONDI | Abilita il rallentamento sia in apertura che in chiusura 5 secondi prima della fine del tempo di lavoro. In questo caso fare attenzione alla regolazione dei tempi di lavoro TR2 / TR5 | |
| DIP 7 DIP 9 | ON ON | RALLENTAMENTO 10 SECONDI | Abilita il rallentamento sia in apertura che in chiusura 10 secondi prima della fine del tempo di lavoro. In questo caso fare attenzione alla regolazione dei tempi di lavoro TR2 / TR5 | |
| DIP 8 | ON OFF | RICHIUSURA RAPIDA PHOTO 1 | Riduce il tempo di pausa a 1,5 s dopo l'intervento delle fotocellule. | |
| | | | Disabilita la funzione di richiusura rapida | |
| DIP 10 | ON OFF | NO STOP | Disabilita il comando STOP | |
| | | | Abilita il comando STOP | |

IMPOSTAZIONI DI DEFAULT (DIP SWITCH SW1)

DIP 1 E DIP 2 entrambi OFF: Passo passo con stop
 DIP 3 OFF: Colpo d'ariete e prelampeggio disattivati
 DIP 4 OFF: Test dispositivi di sicurezza escluso
 DIP 5 OFF: Motore elettromeccanico
 DIP 6 ON: Chiusura automatica abilitata
 DIP 7 E 9 ENTRAMBI OFF: Rallentamenti esclusi
 DIP 8 OFF: Richiusura rapida esclusa
 DIP 10 OFF: STOP Abilitato

NOTA 1 *

In caso di inversione di marcia, da apertura a chiusura e viceversa, i tempi di apertura e chiusura saranno uguali in caso di configurazione elettromeccanica mentre saranno differenti in caso di configurazione oleodinamica per tenere conto della differente velocità dell'operatore nelle 2 fasi. In alcune applicazioni oleodinamiche con operatori che hanno la stessa velocità sia in apertura che in chiusura (ad. es. FLOOR 810), è consigliabile abilitare la configurazione elettromeccanica.

PROGRAMMAZIONE FUNZIONI (DIP SWITCH SW2)

Le impostazioni vengono memorizzate durante la fase di riposo (cancello chiuso).

| DIP | STATO | FUNZIONE |
|-------|-------|--------------------------------|
| DIP 1 | ON | ESCLUSIONE PHOTO 1 |
| | OFF | ABILITAZIONE PHOTO 1 |
| DIP 2 | ON | ESCLUSIONE PHOTO 2 |
| | OFF | ABILITAZIONE PHOTO 2 |
| DIP 3 | ON | ESCLUSIONE FINECORSACHIUSURA |
| | OFF | ABILITAZIONE FINECORSACHIUSURA |
| DIP 4 | ON | ESCLUSIONE FINECORSAAPERTURA |
| | OFF | ABILITAZIONE FINECORSAAPERTURA |

IMPOSTAZIONI DI DEFAULT (DIP SWITCH SW2)

DIP 1 ON: Esclude PHOTO 1

DIP 2 ON: Esclude PHOTO 2

DIP 3 ON: Esclude FINECORSACHIUSURA

DIP 4 ON: Esclude FINECORSAAPERTURA

REGOLAZIONE TRIMMER

I trimmer TR1, e TR4 possono essere regolati anche durante il movimento del cancello, verificando così immediatamente l'effetto. I trimmer TR2, TR3 e TR5 vengono memorizzati solo durante la fase di riposo (cancello chiuso).

| Trimmer | Funzione | Descrizione |
|---------|----------|---|
| TR1 | SLOW | Regola il livello del RALLENTAMENTO. Ruotando il trimmer in senso orario si ha una maggiore velocità/forza del cancello). NB: Con motore elettromeccanico (DIP 5 OFF) il trimmer è ininfluente e il rallentamento sarà fisso. |
| TR2 | CLOSE | Regola il TEMPO di CHIUSURA da 2 a 100 s, se JP2 è aperto. Il valore aumenta ruotando in senso orario il trimmer. Regola il TEMPO di CHIUSURA da 2 a 200 s, se JP2 è chiuso. Il valore aumenta ruotando in senso orario il trimmer. |
| TR3 | PAUSE | Regola il TEMPO di PAUSA da 2 a 200 s. Il valore aumenta ruotando in senso orario il trimmer. |
| TR4 | FORCE | Regola il livello della FORZA motore. La forza aumenta ruotando in senso orario il trimmer. NB. IN CASO DI OPERATORI OLEODINAMICI LA FORZA DEVE ESSERE AL MASSIMO |
| TR5 | OPEN | Regola il TEMPO di APERTURA da 2 a 100 s. se JP1 è aperto. Il valore aumenta ruotando in senso orario il trimmer. Regola il TEMPO di APERTURA da 2 a 200 s. se JP1 è chiuso. Il valore aumenta ruotando in senso orario il trimmer. |

IMPOSTAZIONI DI DEFAULT

TRIMMER TR1, TR2, TR3, TR4 e TR5 sono regolati a metà della loro corsa.

VERIFICHE FINALI E COLLAUDO

- 1 Verificare i collegamenti elettrici: un collegamento errato può risultare dannoso sia per l'apparecchiatura che per l'operatore.
- 2 Verificare l'impostazione corretta dei dip, secondo le esigenze.
- 3 Verificare che i led rossi dei contatti normalmente chiusi siano accesi, ed il led verde del contatto normalmente aperto sia spento.
- 4 Verificare che facendo intervenire i fine corsa utilizzati si spengano i led corrispondenti.
- 5 Verificare che passando attraverso il raggio delle fotocellule i led corrispondenti si spengano.
- 6 Verificare che facendo intervenire i dispositivi di sicurezza i led corrispondenti si spengano.
- 7 Portare l'anta in posizione di metà corsa e bloccare il motore. Rimuovere eventuali ostacoli nel raggio d'azione del cancello quindi dare un comando di START. Al primo comando di START comincia una fase di apertura, quindi verificare che la direzione del moto del cancello sia corretta. In caso contrario invertire i fili nei morsetti MOTOR OPEN (5) – MOTOR CLOSE (7).
- 8 Regolare il trimmer TR3 (PAUSE) impostando quindi il tempo di pausa desiderato (al max in senso orario si ottengono 200 s).
- 9 Regolare il trimmer TR2 (CLOSE) impostando quindi il tempo di chiusura desiderato.
- 10 Regolare il trimmer TR5 (OPEN) impostando quindi il tempo di apertura desiderato.
- 11 Durante il moto ruotare il trimmer TR4 (FORCE) fino a trovare il valore di forza/velocità desiderato.
- 12 Durante il moto rallentato ruotare il trimmer TR1 (SLOW) fino a trovare il valore di forza/velocità desiderato



Ricordarsi di posizionare il ponticello SW5 nella posizione 2-3 prima di attivare il normale funzionamento, altrimenti con l'uso del TEST SICUREZZE verrà segnalata un' anomalia e il cancello resterà bloccato.

SMALTIMENTO BA100

Gi.Bi.Di consiglia di riciclare i componenti in plastica e di smaltire in appositi centri abilitati i componenti elettronici evitando perciò di contaminare l'ambiente con sostanze inquinanti.



Dichiarazione di conformità CE

Il fabbricante:

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B,
46025 Poggio Rusco (MN) ITALY

Dichiara che i prodotti:

APPARECCHIATURA ELETTRONICA BA100

Sono conformi alle seguenti Direttive CEE:

- **Direttiva LVD 2006/95/CE e successive modifiche;**
- **Direttiva EMC 2004/108/CE e successive modifiche;**

e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

- **EN60335-1,**
- **EN61000-6-2, EN61000-6-3**

Data 08/01/15

Il Rappresentante Legale
Michele Prandi



UK

| | |
|----------------------------|---|
| Control unit | BA100/AS05060 |
| Type | Electronic control unit for automation of a swing gate, overhead door and barrier with 230 VAC motor |
| Power supply | 220 / 230 VAC, single-phase, 50 Hz |
| No. of motors | 1 |
| Motor power supply | 220 / 230 VAC |
| Flashlight | 220 / 230 VAC 40W max |
| Warning light | 24 VAC 3W max |
| Accessory power supply | 24 VAC 8W max including safety device power supply |
| Safety device power supply | 24 VAC 8W max including accessory power supply |
| Plug-in | radio receiver |
| Operating temperature | -20°C +60°C |

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FUNCTIONS

- Red warning LEDs of N.C. contacts (CLOSING LIMIT SWITCH, OPENING LIMIT SWITCH, STOP, PHOTOCELL 2, SAFETY DEVICE)
- Green warning LED of N.O. contact (START)
- START and CLOSE buttons on the board.
- Control of one 12 VAC electric lock.
- Safety switch test activation before the opening and closing movements.
- Stop and motion inversion for 2 seconds after intervention of the safety devices. At the next START pulse the motion restarts in the obstacle freeing direction.
- SAFETY DEVICE POWER SUPPLY Connection to this power supply allows TESTING the devices before motion. The safety devices must be connected to this terminal and will be powered only during the operating cycle.
- Deceleration during opening and closing with limit switch or timed (last 5 or 10 seconds). Deceleration is adjustable with the relative TRIMMER (SLOW)
- Photocell 1 (PHOTO 1) activates during closing only.
- Photocell 2 (PHOTO 2) activates both during opening and closing. The motion will always resume in opening after PHOTO 2 is freed.
- Motor force adjustment with the TRIMMER TR4 FORCE.
- Input SAF DEV with 8K2 resistor connected to the safety devices. If not used connect an 8K2 resistor between terminals 26 and 29 (present as default).
- Hydraulic motor (DIP 5 ON): if the gate has not performed any manoeuvres in the last 5 hours, a 10-second closing pulse is given. (hydraulic lock retention)

DURING THIS MOVEMENT THE SAFETY DEVICES ARE NOT ACTIVE.

INSTALLATION

Use glands adequate to ensure proper mechanical connection of cable and maintain the box protection degree IP55. (FIG. 5)

INSTALLATION WARNINGS

Before proceeding with installation, fit a magnetothermal or differential switch with a maximum capacity of 10A upstream of the system. The switch must guarantee omnipolar separation of the contacts with an opening distance of at least 3 mm.

- To prevent possible interference, differentiate and always keep the power cables (minimum cross-section 1.5 mm²) separate from the signal cables (minimum cross-section 0.5 mm²).
- Make the connections referring to the following tables and to the attached screen-print. Be extremely careful to connect in series all the devices that are connected to the same N.C. (normally closed) input, and in parallel all the devices that share the same N.O. (normally open) input. Incorrect installation or improper use of the product may compromise system safety.
- Keep all the materials contained in the packaging away from children, since they pose a potential risk.
- The manufacturer declines all responsibility for improper functioning of the automated device if the original components and accessories suitable for the specific application are not used.
- After installation, always carefully check proper functioning of the system and the devices used.
- This instruction manual addresses persons qualified for installation of "live equipment". Therefore, good technical knowledge and professional practice in compliance with the regulations in force are required.
- Maintenance must be carried out by qualified personnel.
- Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the control unit from the mains.
- This control unit may only be used for the purpose for which it was designed.
- Check the aim of the final use and make sure that all safety measures are taken.
- Use of the product for purposes different from the intended use has not been tested by the manufacturer, therefore any work is carried out on full responsibility of the installer.
- Mark the automated device with visible warning plates.
- Warn the user that children or animals may not play or stand around near the door.
- Appropriately protect the danger points (for example, using a sensitive frame).

WARNINGS FOR THE USER

In the event of an operating fault or failure, cut the power upstream of the control unit and call Technical Service. Periodically check functioning of the safety devices. Any repairs must be carried out by specialised personnel using original and certified materials.

The appliance is not to be used by children or people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

Do not touch the card for adjustments and/or maintenance.



WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

It is very important to follow the present instructions for your own safety.
Please keep this manual.

UK

ELECTRICAL CONNECTIONS: FASTONS

| Faston | Position | Description |
|--------|-------------|--|
| 1 | M1_8 M1_11 | Primary connection of 230 VAC transformer (black cables) |
| 2 | M1_9 M1_10 | Secondary connection of 14 VAC transformer (red cables) |
| 3 | M1_12 M1_13 | Secondary connection of 22 VAC transformer (blue cables) |

PROTECTION FUSES: FASTONS

| Position | Value | Type | Description |
|----------|--------|------|--|
| F1 | 2A | FAST | Secondary transformer protection |
| F2 | 500 mA | FAST | Accessory protection |
| F3 | 3,15A | FAST | Transformer and motor primary protection |

ELECTRICAL CONNECTIONS: TERMINAL BOARD


| Terminal | Position | Signal | Description |
|----------|----------|--------|------------------------|
| M2 | 1 | NEUTR | 230 VAC power supply |
| | 2 | PHASE | 230 VAC power supply |
| | 3 | EARTH | Ground wire connection |
| | 4 | EARTH | Ground wire connection |

| | | | | |
|----|----|-------------|--------------------------------|---|
| M1 | 5 | OPEN MOTOR | Motor connection (opening) | |
| | 6 | COM MOTOR | Motor common | |
| | 7 | CLOSE MOTOR | Motor connection (closing) | |
| | 8 | LIGHT 230V | Courtesy light output 230V 40W | Comes on together with the motor and goes off 180s after the end of the movement. |
| | 9 | LIGHT 230V | Courtesy light output 230V 40W | |
| | 10 | LAMP 230V | Flashlight output 230 VAC 40W | Slow flashing during opening, off during pause, fast flashing during closing. |
| | 11 | LAMP 230V | Flashlight output 230 VAC 40W | |

| | | | | |
|----|----|------------|---|--|
| M3 | 12 | 24Vac | 24 VAC external accessory power supply (photocells, radio, etc.) | |
| | 13 | 24Vac | 24 VAC external accessory power supply (photocells, radio, etc.) | |
| | 14 | E.LOCK 12V | Positive electric lock | |
| | 15 | E.LOCK 12V | Negative electric lock | |
| | 16 | +SAFETY | Safety device positive power supply with test (see DIP4 SW1), the negative must be connected to terminal 18 | |
| | 17 | SPIA 24Vac | 24 VAC warning light output | Slow flashing during opening, on fixed during pause, fast flashing during closing. |
| | 18 | SPIA 24Vac | 24 VAC warning light output | |

| | | | | |
|----|----|---------|-----------------------------------|--|
| M4 | 19 | START | START input (N.O.) | |
| | 20 | FCC | Closing limit switch input (N.C.) | Warning: If the limit switches are used to stop the gate motion, the water hammer must be disabled. See DIP3 SW1 |
| | 21 | FCA | Opening limit switch input (N.C.) | |
| | 22 | PHOTO 1 | PHOTOCELL 1 input (N.C.) | |
| | 23 | STOP | STOP input (N.C.) | |
| | 24 | COM | COMMON INPUTS/OUTPUTS | |

| | | | |
|-------|----|----------|---|
| M5 | 25 | PHOTO 2 | PHOTOCELL 2 input (N.C.) |
| | 26 | SAF. DEV | SAFETY DEVICE input •If not used leave the 8K2 resistor in place between terminals 26 and 29 (Fig.2). •If using a safety device already with 8K2 resistor connected between terminals 26 and 29 (Fig.3) remove the resistor fitted. •If using a safety device with N.C. contact, connect the 8K2 resistor provided in series to the contact (Fig.4). |
| | 27 | ENCODER | Non implementato |
| | 28 | COM | COMMON INPUTS/OUTPUTS |
| | 29 | COM | COMMON INPUTS/OUTPUTS |
| M6 | 30 | GND | ANTENNA GROUND input |
| | 31 | ANT | ANTENNA SIGNAL input |
| J2_RX | | | Connector for plug-in receiver |



FUNCTION PROGRAMMING (DIP SWITCH SW1)

| DIP | STATUS | FUNCTION | DESCRIPTION |
|----------------|------------|------------------------|---|
| DIP 1 DIP 2 | OFF OFF | STEP-BY-STEP WITH STOP | I Start pulse → OPEN II Start pulse → STOP (will not reclose automatically) III Start pulse → CLOSE IV Start pulse → OPEN |
| DIP 1 DIP 2 | ON OFF | STEP-BY-STEP | I Start pulse → OPEN II Start pulse → CLOSE III Start pulse → OPEN |
| DIP 1 DIP 2 | OFF ON | CONDOMINIUM | During opening it does not receive other Start commands after the first one; during Pause subsequent Start commands reload the pause time I Start pulse → OPEN Subsequent Start pulses → Uninfluential Pause from opening limit switch or opening time Start pulse during pause → Reloads the pause time (if DIP 6 ON) or CLOSES (if DIP 6 OFF) Subsequent Start pulse → OPEN |
| DIP 1 DIP 2 | ON ON | DEAD MAN | Buttons on the board: If Start button is held down → OPEN If Close button is held down → CLOSE From terminal board: Closing the Start contact → OPEN Closing the PHOTO 1 contact and setting DIP1 of SW2 to OFF the door closes |

UK

| | | | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|--|--------|
| DIP 3 | ON OFF | WATER HAMMER AND PRE-FLASHING | Enables pre-flashing during opening and closing for 3 seconds before moving the door. After pre-flashing a 1-second closing pulse is given (water hammer) to aid release of the electric lock (during opening only). | |
| | | | Disables the water hammer and pre-flashing function | |
| DIP 4 | ON OFF | SAFETY DEVICE TEST | Enables the safety device TEST before activating the opening and closing cycle. The cycle can only start if the devices work perfectly, if not, three prolonged flashes indicate the fault. NB: After the start phase, set SW5 to position 2-3 | |
| | | | Disables the safety device test. | |
| DIP 5 | ON OFF | HYDRAULIC MOTOR | The operator is hydraulic | NOTE1* |
| | | | The operator is type electromechanical | |
| DIP 6 | ON OFF | AUTOMATIC CLOSING | Enables automatic closing after the pause time adjustable with the trimmer TR3 PAUSE between 2 and 200 seconds. | |
| | | | Disables automatic closing. | |
| DIP 7 DIP 9 | OFF OFF | NO DECELERATION | Deceleration function disabled | |
| DIP 7 DIP 9 | OFF ON | DECELERATION WITH LIMIT SWITCH | Enables deceleration during both opening and closing when the respective limit switch is intercepted. If the jumpers JP1 and JP2 are closed, the deceleration time can be adjusted from 1 to 33 seconds; if the jumpers are open, the times can be adjusted from 1 to 16 seconds. The adjustment is made with the trimmers OPEN TR5 and CLOSE TR2. NB. WITH THIS FUNCTION THE LIMIT SWITCHES DETERMINE DECELERATION START | |
| DIP 7 DIP 9 | ON OFF | 5-SECOND DECELERATION | Enables deceleration during both opening and closing 5 seconds before the end of the run time. In this case, pay attention to adjustment of the TR2 / TR5 run times. | |
| DIP 7 DIP 9 | ON ON | 10-SECOND DECELERATION | Enables deceleration during both opening and closing 10 seconds before the end of the run time. In this case, pay attention to adjustment of the TR2 / TR5 run times. | |
| DIP 8 | ON OFF | FAST CLOSING PHOTO 1 | Reduces the pause time to 1.5 seconds after intervention of the photocells. | |
| | | | Disables the fast closing function. | |
| DIP 10 | ON OFF | NO STOP | Disables the STOP command | |
| | | | Enables the STOP command | |

DEFAULT SETTINGS (DIP SWITCH SW1)

DIP 1 and DIP 2 both OFF: Step-by-step with stop
DIP 3 OFF: Water hammer and pre-flashing deactivated
DIP 4 OFF: Safety device test disabled
DIP 5 OFF: Electromechanical motor
DIP 6 ON: Automatic closing enabled
DIP 7 AND DIP 9 BOTH OFF Deceleration disabled
DIP 8 OFF: Fast closing disabled
DIP 10 OFF: STOP enabled

NOTE 1 *

If motion is inverted from opening to closing and vice versa, the opening and closing times will be the same in the case of an electromechanical configuration, but different in the case of a hydraulic configuration in order to take into account the different speed at which the operator runs in the two phases. In some hydraulic applications where the operators run at the same speed during opening and closing (e.g. FLOOR 810), it is advisable to enable electromechanical configuration.

FUNCTION PROGRAMMING (DIP SWITCH SW2)

The settings are stored during the rest phase (door closed).

| DIP | STATUS | FUNCTION |
|-------|--------|-------------------------------|
| DIP 1 | ON | PHOTO 1 DISABLED |
| | OFF | PHOTO 1 ENABLED |
| DIP 2 | ON | PHOTO 2 DISABLED |
| | OFF | PHOTO 2 ENABLED |
| DIP 3 | ON | CLOSING LIMIT SWITCH DISABLED |
| | OFF | CLOSING LIMIT SWITCH ENABLED |
| DIP 4 | ON | OPENING LIMIT SWITCH DISABLED |
| | OFF | OPENING LIMIT SWITCH ENABLED |

DEFAULT SETTINGS (DIP SWITCH SW2)

DIP 1 ON: PHOTO 1 DISABLED

DIP 2 ON: PHOTO 2 DISABLED

DIP 3 ON: CLOSING LIMIT SWITCH DISABLED

DIP 4 ON: OPENING LIMIT SWITCH DISABLED SAAPERTURA

TRIMMER ADJUSTEMENT

The trimmers TR1, and TR4 can be adjusted also during gate movement and thus the effect immediately checked. The trimmers TR2, TR3 and TR5 are stored only during the rest phase (gate closed).

| Trimmers | Function | Description |
|----------|----------|--|
| TR1 | SLOW | Adjusts the DECELERATION level. Turning the trimmer clockwise the gate speed/force is increased) NB. With an electromechanical motor (DIP 5 OFF) the trimmer is uninfluent and deceleration will be fixed. |
| TR2 | CLOSE | Adjusts the CLOSING TIME from 2 to 100 seconds if JP2 is open. The value is increased by turning the trimmer clockwise. Adjusts the CLOSING TIME from 2 to 200 seconds if JP2 is closed. The value is increased by turning the trimmer clockwise. |
| TR3 | PAUSE | Adjusts the PAUSE TIME from 2 to 200 seconds. The value is increased by turning the trimmer clockwise. |
| TR4 | FORCE | Adjusts the motor FORCE level. The force is increased by turning the trimmer clockwise. NB. IN CASE OF HYDRAULIC OPERATORS THE FORCE MUST BE AT MAXIMUM |
| TR5 | OPEN | Adjusts the OPENING TIME from 2 to 100 seconds if JP1 is open. The value is increased by turning the trimmer clockwise. Adjusts the OPENING TIME from 2 to 200 seconds if JP1 is closed. The value is increased by turning the trimmer clockwise. |

DEFAULT SETTINGS

TRIMMERS TR1, TR2, TR3, TR4, TR5 are adjusted to halfway their travel.

UK

FINAL CHECKS AND TESTING

- 1 Check the electrical connections: improper connection may be harmful to both the control unit and the operator.
- 2 Check correct setting of the dip switches according to requirements.
- 3 Check that the red LEDs of the normally closed contacts are on and the green LED of the normally open contact off.
- 4 Check by tripping the limit switches that the corresponding LEDs go off.
- 5 Check by passing across the range of the photocells that the corresponding LEDs go off.
- 6 Check by tripping the safety devices that the corresponding LEDs go off.
- 7 Set the gate to halfway its travel and lock the motor. Remove any obstacles in the range of action of the gate and then give a START command. Upon the first START command, an opening phase starts; check that the gate moves in the correct direction. If not, invert the wires in the MOTOR OPEN (5) - MOTOR CLOSE (7) terminals.
- 8 Adjust the trimmer TR3 (PAUSE) setting the desired pause time (at max clockwise 200 seconds are obtained)
- 9 Adjust the trimmer TR2 (CLOSE) setting the desired closing time.
- 10 Adjust the trimmer TR5 (OPEN) setting the desired opening time.
- 11 During motion turn the trimmer TR4 (FORCE) until finding the desired force/speed value.
- 12 During slow motion, turn the trimmer TR1 (SLOW) until finding the desired force/speed value.



Remember to set the SW5 jumper to position 2-3 before activating normal operation, otherwise a fault will be signalled during the SAFETY DEVICE TEST and the gate will remain locked.

BA100 DISPOSAL

Gi.Bi.Di advises recycling the plastic components and to dispose of them at special authorised centres for electronic components thus protecting the environment from polluting substances.



CE Declaration of conformity

The manufacturer:

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B,
46025 Poggio Rusco (MN) ITALY

Declares that the products:

ELECTRONIC CONTROL UNIT BA100

are in conformity with the following CEE Directives:

- **LVD Directive 2006/95/CE and subsequent amendments;**
- **EMC Directive 2004/108/CE and subsequent amendments;**

and that the following harmonised standards have been applied:

- **EN60335-1,**
- **EN61000-6-2, EN61000-6-3**

Date 08/01/15

The legal Representative
Michela Prandi



GIBIDI

G.I.B.I.D.I. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
E-mail: info@gibidi.com

Numero Verde: 800.290156

www.gibidi.com

